Код заказа РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П

Пример записи при заказе:

РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П	-	2	-	П	-	БН	-	М1/20/16	-	1000/600	-	0	-	ПЗ/NPT1/2	-	ФЗ/NPT1/2	-
1		2		3		4		5		6		7		8		9	

0	-	0	-	930/0,5/30
10		11		12

1. Тип байпасного указателя уровня	
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П1	Указатель уровня непросветного типа с плоским стеклом
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П2	Указатель уровня просветного типа с плоским стеклом
2. Материал колонки	
1	12Х18Н10Т (AISI 321)
2	10Х17Н13М2 (аналог AISI 316Ti)
3	08Х18Н10 (аналог AISI 304)
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
3. Тип и исполнение стекла	
П	плоское гладкое (транспарантное) стекло
Р	плоское рифленое (рефлексионное) стекло
4. Исполнение	
ББ	Боковой монтаж («бок-бок»)
БН	Боковой монтаж («бок-низ»)
ВБ	Боковой монтаж («верх-бок»)
ВН	Боковой монтаж («верх-низ»)

5. Тип присоединения к процессу	
М1	М20х1,5, внешняя резьба
М2	М27х1,5, внешняя резьба
К1	3/4" NPT, внешняя резьба
К3	1/2" NPT, внешняя резьба
Д1	3/4" G, внешняя резьба
Д3	1/2" G, внешняя резьба
Н	накидная гайка
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
П15	Ду15
П20	Ду20
П25	Ду25
П32	Ду32
С	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
ХХ/_ /_	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
А	Исполнение А, плоскость
В	Исполнение В, соединительный выступ
С	Исполнение С, шип
D	Исполнение D, паз
Е	Исполнение Е, выступ
F	Исполнение F, впадина
J	Исполнение J, под прокладку овального сечения
К	Исполнение К, под линзовую прокладку
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
_ /ХХ/_	Условный проход, мм
10	DN10
15	DN15
20	DN20
25	DN25
32	DN32
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
_ /_ /ХХ	Номинальное давление, кгс/см²
160	PN16
250	PN25
400	PN40
630	PN63
1000	PN100
1600	PN160
3200	PN320
4200	PN420
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы) ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм) ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)	
6. Расстояние между центрами точек присоединения/ диапазон измерения	
ХХХ/ХХХ	Указать необходимое расстояние между центрами точек присоединения в мм/Указать диапазон измерения в мм

7. Шкала	
0	Нет
1	Есть
8. Верхний конец колонки	
КГ/0	Колпачок глухой
ПЗ/ХХ	Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ПВ/ХХ	Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Ф/0	Фланец глухой
ФЗ/ХХ	Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ФВ	Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
9. Нижний конец колонки	
КГ/0	Колпачок глухой
ПЗ/ХХ	Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ПВ/ХХ	Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Ф/0	Фланец глухой
ФЗ/ХХ	Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ФВ/ХХ	Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
10. Паровой обогрев	
0	Нет
1 (Х)	Есть (в скобках указать тип и размер соединения, маркировку см. в разделе «Тип присоединения к процессу»)
11. Варианты обогрева	
0	Нет
1	Термочехол с электрообогревом
2	Термочехол с водообогревом
3	Термочехол без электро- и водообогрева
4	Шкаф защитный с электрообогревом
5	Шкаф защитный без электрообогрева
6	Кожух металлич. с водообогревом
7	Кожух металлич. с парообогревом
8	Кожух металлич. без водо- и парообогрева
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
12. Параметры среды (Обязательно указать все 3 параметра)	
ХХ/ХХ/ХХ	Плотность среды, кг/м³ / Рабочее давление, МПа/ Рабочая температура, °С