Код заказа РИЗУР-4000-ЛП

Пример записи при заказе:

РИЗУР-4000-ЛП	-	321	-	Ш	-	Р/М48х2	-	120/2730/100	-	4	-	0	-	Б	-	Б	-	40	-	930/1,5/150	-	1,5
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

1. Исполнение пружинно-магнитного узла	
ЛП	Магнитный узел линейного перемещения
ОП	Поворотно-осевого перемещения
2. Материал буйка	
321	Нержавеющая сталь 12Х1810Т/AISI 321
Х	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
3. Тип подвеса буйка	
Ш	Жесткий (Штанга)
Г	Гибкий (выбирается при стесненных условиях монтажа или длине буйка> 3500м)
4. Тип узла крепления	
Р/М48х2	Резьбовое присоединение, штуцер М48х2
Р/G 2”	Резьбовое присоединение, штуцер G 2”
Р/NPT 2”	Резьбовое присоединение, штуцер NPT 2”
Ф (I/DN/PN)	Фланцевое присоединение* (I – обозначение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ, DN – условный проход, PN – давление)
Х	Специальное присоединение к процессу (указывается письменно вне кода заказа)
5. Длина подвеса L1/ Максимальное значение диапазона измерений (М)/Расстояние от нижнего измеряемого уровня до дна резервуара	
ХХ(ХХ/ХХ/ХХ)	Длина подвеса L1/ Максимальное значение диапазона измерений (М)/Расстояние от нижнего измеряемого уровня до дна резервуара L2
L1 (не менее 120 мм) – расстояние от уплотнительной поверхности до верхнего измеряемого уровня; М – максимальное значение диапазона измерений. Расстояние от верхнего измеряемого уровня до нижнего измеряемого уровня; L2 (не менее 50 мм) – расстояние от нижнего измеряемого уровня до дна резервуара.	
6. Индикация и выходной сигнал	
4	Стрелочный+цифровой индикатор, 4...20 мА (двухпроводное подключение), протокол HART
5	Стрелочный+Foundation Fieldbus
Б	Стрелочный, без выходного сигнала
С	Стрелочный+цифровой индикатор
Ц	Цифровой индикатор, 4...20 мА (двухпроводное подключение), протокол HART
7. Предельные выключатели	
0	Без предельных выключателей
ПВ1	Предельные выключатели (1 шт.)
ПВ2	Предельные выключатели (2 шт.)
8. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка М20х1,5)
М	Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение (тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
9. Маркировка взрывозащиты	
Б	II Gb II C T6...T1 X*
И	0Ex ia IIC T6...T3 Ga X
Д	1Ex db IIC T6...T3 Gb X
*маркировка взрывозащиты для уровнемера со стрелочным индикатором	

10. Температура окружающей среды	
40	-40 ... +60 °С
60*	-60 ... +80 °С
* С применением термочехла	
11. Параметры измеряемой среды	
ХХХ/ ХХ/ ХХ	Плотность, кг/м³ (400-2000 кг/м³) / Давление, МПа (до 25 МПа)/ Температура, °С
12. Погрешность измерений уровня, %	
0,2*	± 0,2
0,5*	± 0,5
1	± 1
1,5	± 1,5
4	± 4
* Только для РИЗУР-4000-ОП	