Код заказа РИЗУР-ВР8000

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ВР8000	-	304	-	Ж	-	Р	-	50	-	3,5...35	-	60	-	Д	-	4	-	1	-	М	-	1	-
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	

1000/0,1/0,1/60	-	0
13		14

1. Модель	
РИЗУР-ВР8000	Вихревой расходомер
2. Материал проточной части	
304	Нержавеющая сталь
316	Нержавеющая сталь
Х	Специальное исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
3. Измеряемая среда	
Ж	Жидкость
Г	Газ/Пар
4. Тип присоединения	
Ф (I/DN/ PN)	Фланцевое присоединение (I – обозначение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ, DN – условный проход, PN – давление)
Р/Х	Резьбовое присоединение / Х- тип резьбы
0	Обжимное
5. Типоразмер (ДУ)	
15	ДУ 15
20	ДУ 20
25	ДУ 25
32	ДУ 32
40	ДУ 40
50	ДУ 50
65	ДУ 60
80	ДУ 80
100	ДУ 100
125	ДУ 125
150	ДУ 150
200	ДУ 200
6. Диапазон расхода	
(XXX-XXX)	Рекомендации при выборе диапазона расхода см. в п.5 и приложение №1
7. Диапазон окружающей среды	
60	-60... +60 °С
80	-40... +80 °С
8. Вид взрывозащиты	
Д	1Ex db IIC T6...T5 Gb X
РД	PB Ex db I Mb X
Т	Ex tb IIIC T80...T95°C Db X
9. Выходной сигнал	
4Н	4-20 mA, HART, pulse
5	RS-485, Modbus, pulse
10. Датчик давления	
1	С датчиком давления
0	Без датчика давления

11. Кабельный ввод	
О	Без кабельного ввода (заглушка М20*1,5)
М	Один кабельный ввод М20*1,5, для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М20*1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20*1,5, для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М20*1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
12. Класс точности	
0,5	погрешность 0,5 %
0,75	погрешность 0,75%
1	погрешность 1%
1,5	погрешность 1,5%
Примечание- 0,5 только для жидкости; 0,75- только для газ/пар	
13. Параметры измеряемой среды	
XX/XX/XX/XX	Плотность кг/м3/ Давление, МПа/ Вязкость мПа *с/ Температура измеряемой среды ,°С
14. Дополнительные опции	
XXX	Доп. комплектация при заказе