ультразвуковой уровнемер РИЗУР-900

Пример записи при заказе:

РИЗУР-901	-	0	-	0	-	P/ G1/2"	-	150	-	0,3	-	Б	-	XX	-	0	-	0	-	0	-	XX	-	0	-	0	-	ТЧ
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

1. Модель	
РИЗУР-901	РИЗУР-901 - одна точка контроля
РИЗУР-902	РИЗУР-902 - две точки контроля
РИЗУР-903	РИЗУР-903 - три точки контроля
РИЗУР-904	РИЗУР-904 - четыре точки контроля
РИЗУР-905	РИЗУР-905 - пять точек контроля
РИЗУР-906	РИЗУР-906 - шесть точек контроля
РИЗУР-907	РИЗУР-907 - семь точек контроля
РИЗУР-908	РИЗУР-908 - восемь точек контроля
2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандарт)
1	Нерж. сталь 12Х18Н10Т
3. Исполнение и материал чувствительного элемента	
0	Жесткий ЧЭ, нерж. сталь 12Х18Н10Т
1	Комбинированный гибкий ЧЭ, нерж. сталь 12Х18Н10Т
2	Жесткий ЧЭ, нерж. сталь 10Х17Н13М2Т
3	Жесткий ЧЭ, нерж. сталь 03Х17Н13Н2 (AISI 316L)
X	Спец. материал по заказу

4. Присоединение к процессу	
Р/ G1/2"	Резьбовое: G 1/2"
Р/ G3/4"	Резьбовое: G 3/4"
Р/ G1"	Резьбовое: G 1"
Р/ G1 1/4"	Резьбовое: G 1 1/4"
Р/ G1 1/2"	Резьбовое: G 1 1/2"
Р/ G2"	Резьбовое: G 2"
Р/ G2 1/2"	Резьбовое: G 2 1/2"
Р/ G3"	Резьбовое: G 3"
Р/ G3 1/2"	Резьбовое: G 3 1/2"
Р/ M20x1,5	Резьбовое: M20x1,5
Р/ M27x1,5	Резьбовое: M27x1,5
Р/ M30x2	Резьбовое: M30x2
Р/ M33x1,5	Резьбовое: M33x1,5
Р/ M48x2	Резьбовое: M48x2
Р/ К1/2" (NPT1/2")	Резьбовое: K 1/2" (NPT 1/2")
Р/ К3/4" (NPT3/4")	Резьбовое: K 3/4" (NPT 3/4")
Р/ К1" (NPT1")	Резьбовое: K 1" (NPT 1")
Р/ К1 1/2" (NPT1 1/2")	Резьбовое: K 1 1/2" (NPT 1 1/2")
Р/ К2" (NPT2")	Резьбовое: K 2" (NPT 2")
Р/ R1/2" (BSP1/2")	Резьбовое: R 1/2" (BSP 1/2")
Р/ R3/4" (BSP3/4")	Резьбовое: R 3/4" (BSP 3/4")
Р/ R1" (BSP1")	Резьбовое: R 1" (BSP 1")
Р/ R1 1/2"(BSP1 1/2")	Резьбовое: R 1 1/2" (BSP 1 1/2")
Р/ R2" (BSP2")	Резьбовое: R 2" (BSP 2")
Р/ Х	Резьбовое: Специальная резьба
Г/ G3/4	Накидная гайка: G 3/4"
Г/ G1	Накидная гайка: G 1"
Г/ G1 1/4	Накидная гайка: G 1 1/4"
Г/ G1 1/2	Накидная гайка: G 1 1/2"
Г/ G2	Накидная гайка: G 2"
Г/ M27x1,5	Накидная гайка: M27x1,5
Г/ M30x2	Накидная гайка: M30x2
Г/ M33x1,5	Накидная гайка: M33x1,5
Г/ M48x2	Накидная гайка: M48x2
Г/ К3/4 (NPT3/4)	Накидная гайка: K 3/4" (NPT 3/4")
Г/ К1 (NPT1)	Накидная гайка: K 1" (NPT 1")
Г/ К1 1/2 (NPT1 1/2)	Накидная гайка: K 1 1/2" (NPT 1 1/2")
Г/ К2 (NPT2)	Накидная гайка: K 2" (NPT 2")
Г/ R3/4 (BSP3/4)	Накидная гайка: R 3/4" (BSP 3/4")
Г/ R1 (BSP1)	Накидная гайка: R 1" (BSP 1")
Г/ R1 1/2 (BSP1 1/2)	Накидная гайка: R 1 1/2" (BSP 1 1/2")
Г/ R2 (BSP2)	Накидная гайка: R 2" (BSP 2")
Г/ Х	Накидная гайка: Специальная накидная гайка
Ф(Исполнение/DN/PN)	Фланцевое: Исполнение / DN / PN

5. Температура процесса	
150	-60...+150 °C
250	-60...+250 °C
350	-60...+350 °C
500	-60...+500 °C
-196	Спец. исполнение для криогенных сред
Х	Спец. температурные условия

6. Давление процесса	
0,3	До 0,3 МПа
6	До 6 МПа
10	До 10 МПа
16	До 16 МПа
25	До 25 МПа
35	До 35 МПа
45	До 45 МПа
Х	Спец. исполнение

7. Резьба под кабельный ввод	
Б	1 ввод M20x1,5 для бронированного кабеля
ББ	2 ввода M20x1,5 для бронированного кабеля
М	1 ввод M20x1,5 для небронированного кабеля
ММ	2 ввода M20x1,5 для небронированного кабеля
*Кабельный ввод подбирается отдельно, указывается письменно вне кода заказа.	

8. Расстояние до точки контроля L, мм	
ХХ	Указать необходимое расстояние до точки контроля (Расстояние до точки контроля L, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L2 (L1, мм, L2, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L3 (L1, мм, L2, мм, L3, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L4 (L1, мм, L2, мм, L3, мм, L4, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L5 (L1, мм, L2, мм, L3, мм, L4, мм, L5, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L6 (L1, мм, L2, мм, L3, мм, L4, мм, L5, мм, L6, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L7 (L1, мм, L2, мм, L3, мм, L4, мм, L5, мм, L6, мм, L7, мм)
ХХ	Указать расстояния до точек контроля L1...L8 (L1, мм, L2, мм, L3, мм, L4, мм, L5, мм, L6, мм, L7, мм, L8, мм)
Для нескольких точек контроля расстояние между точками от 40 мм.	

9. Вид взрывозащиты прибора	
0	Без взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Б	1Ex ib IIC T6...T1 Gb X
Д	1Ex db IIC T6...T1 Gb X
ДИ	0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Т	Ex tb IIIC T80°C...T440°C Da X
ИП	Ex ia IIIC T80°C...T440°C Da X
ИТ	0/1Ex ia/tb IIIC T80°C...T440°C Da/Db X

10. Выходной сигнал	
0	Сухой контакт SPDT
1	4...20 мА, двухпроводное подключение
3	RS485 Modbus RTU
4	NAMUR
Х	Спец. исполнение выходного сигнала

11. Функция контроля исправности (возможна для выходного сигнала «сухой контакт» от 1 до 3 точек контроля включительно)	
0	Без функции контроля исправности
1	Функция контроля исправности

12. Плотность среды	
ХХ	Указать плотность среды... (Начальное значение плотности, кг/м3, Конечное значение плотности, кг/м3 (Необязательное))

13. Необходимость уровнемерной колонки	
0	Без уровнемерной колонки
КБУ	В комплекте с уровнемерной колонкой
*Необходимо приложить код заказа уровнемерной колонки или заполненный опросный лист.	

14. Необходимость искробезопасного барьера	
0	Без искробезопасного барьера
ИБ	В комплекте с искробезопасным барьером
*Необходимо приложить код заказа или заполненный опросный лист на искробезопасный барьер.	
15. Дополнительные опции	
ТЧ	Термочехол РИЗУР
0	Без дополнительных опций
Х	Другое указывается письменно в опросном листе